

## Popis činností

### Zřizování oplocenek – drátěné pletivo

Práce spočívá v rozměření trasy, roznesení kůlů, žerdí a pletiva. Instalování kůlů délky 250 cm o průměru min. 12cm. Impregnace kůlů min. do 60cm, hloubka usazení kůlů do země min. 50cm, upevnění a napnutí drátěného pletiva. Přibití horní části pletiva na ráhno o délce 300 cm a průměru 10-12 cm, připevnění druhého ráhna ( viz. nákres oplocenkového pole – bez podpěr). Zhotovit a osadit dvě podpěry, každá délky min. 150 cm a průměru 10cm ke každému kůlu. V každé oplocence zhotovit 1 průchod. Materiál (pletivo, drátky, hřebíky, kramle, impregnační prostředek atd.) a doprava materiálu je součástí veřejné zakázky. Donáška materiálu z místa uložení do místa výstavby oplocenky je přibližně 100 m. Materiál na kůly a žerdě bude použit z vyřezávaných a štěpkovaných částí porostů. Příprava materiálu a jeho převoz je součástí zakázky.

Použité pletivo:

Uzlové pletivo pro oplocenky, průměr drátu 2,0 až 2,5 mm, vodorovné okrajové dráty průměr 2,8 až 3,15 mm, minimální počet vodorovných drátů 19, rozstup svislých drátů 15 cm, rozstup vodorovných drátů ve spodní části 4-6 cm, postupně více, v horní části maximálně do 25 cm.



