

Huťský potok, oprava koryta – popis oprav pro situace č. 5,6,7,8,9 Příloha č.20

Číslo	Popis prací
29	Oprava paty zdi, vysekat a vyčistit poškozené spáry na hloubku 12 cm a obnovit spárování
30	Obnovit spárování paty zdi, spáry vysekat a vyčistit na hl. 12 cm
31	Oprava paty zdi. Narušené zdivo odbourat, a vyzdít do původních dimenzí.
32	Doplnit zdivo a obnovit spárování paty zdi, spáry vysekat a vyčistit na hl. 12 cm
33	Oprava paty zdi LB a PB. Odbourat narušené zdivo, doplnit do původních rozměrů a opravit spárování .
34	Oprava paty zdi, očistit stávající narušené zdivo a doplnit do původních rozměrů.
35	Oprava paty zdi, očistit stávající narušené zdivo a doplnit do původních rozměrů.
36	Oprava paty zdi, očistit stávající zdivo a doplnit do původních rozměrů, opravit spárování .
37	Oprava paty zdi. Odbourat narušené zdivo, doplnit do původních rozměrů.
38	Doplnit chybějící kameny paty dlažby tl. 40 cm na sucho
39	Nátrž břehu pod prahem vyplnit těžkou kamennou rovnaninou
40	Nátrž břehu pod prahem vyplnit těžkou kamennou rovnaninou
41	Obnovit chybějící část patky z LK na CM a doplnit dlažbu pravého břehu
42	Oprava poškozeného základu. Trhlinou vytéká voda. Odbourat narušený beton lice základu, do základu navrtat otvory a vlepít ovelové trny pr.14. Vybetonovat předsazenou patku délky cca 7 m, tl. 40 cm, výšky 50 cm.
43	Oprava přelivné hrany stupně. Odbourat narušené zdivo, doplnit do původních rozměrů a opravit spárování .
44	Oprava paty zdi. Odbourat narušené zdivo, doplnit do původních rozměrů a opravit spárování .
45	Doplnění vypadaných kamenů ze lice zdi, okolní zdivo řádně očistit
46	Oprava paty zdi. Očistit stávající zdivo, odbourat narušené části, doplnit do původních rozměrů a opravit spárování .
47	Oprava paty zdi. Očistit stávající zdivo, odbourat narušené části, doplnit do původních rozměrů a opravit spárování .
48	Oprava paty zdi. Očistit stávající zdivo, odbourat narušené části, doplnit do původních rozměrů a opravit spárování .
49	Oprava paty zdi. Očistit stávající zdivo, odbourat narušené části, doplnit do původních rozměrů a opravit spárování .
50	Oprava paty zdi. Očistit stávající zdivo, odbourat narušené části, doplnit do původních rozměrů a opravit spárování .
51	Oprava paty zdi. Očistit stávající zdivo, odbourat narušené části, doplnit do původních rozměrů a opravit spárování .
52	Oprava paty zdi. Očistit stávající zdivo, odbourat narušené části, doplnit do původních rozměrů a opravit spárování . Doplnit erodované dno kam. rovnaninou.
53	Oprava stupně. Očistit stávající narušené zdivo a doplnit do původních rozměrů. Oba boky spadiště opevnit těžkou kamennou rovnaninou. Výkopek z rýh pro založení rovnaniny uložit do nátrží břehů.
54	Oprava paty zdi. Očistit stávající zdivo, odbourat narušené části, doplnit do původních rozměrů a opravit spárování .
55	Oprava paty zdi. Očistit stávající zdivo, odbourat narušené části, doplnit do původních rozměrů a opravit spárování .
56	Stávající zeď rozebrat a znovu vyzdít do původních dimenzí.

Huťský potok, oprava koryta – popis oprav pro situace č. 5,6,7,8,9 Příloha č.20

57	Oprava paty zdi. Očistit stávající zdivo, odbourat narušené části, doplnit do původních rozměrů a opravit spárování .
58	Obnovit spárování mezi základem a zdí, spáry vysekat a vyčistit na hl. 12 cm
59	Obnovit spárování mezi základem a zdí, spáry vysekat a vyčistit na hl. 12 cm
60	Obnovit spárování mezi základem a zdí, spáry vysekat a vyčistit na hl. 12 cm
61	Dno potoka snížené erozí doplnit těžkou kamennou rovnaninou.