

Huťský potok, oprava koryta – popis oprav pro situace č.1,2,3,4,5 Příloha č.20

Číslo popisu v situaci	Popis prací
0	Rekonstrukce části zřícené zdi. Narušené části odbourat, základ očistit a zeď vyzdí z LK na CM do původních rozměrů. Za zdí zřídit protimrazový klín. Poškozenou patu zachovalé zdi doplnit.
1	Oprava paty zdi. Narušené zdivo odbourat, stávající zdivo očistit a kavernu vyzdít.
2	Doplnění erodovaného dna těžkou kamennou rovnaninou v délce 17 m
3	Doplnění vypadaných kamenů z paty zdi a oprava spárování
4	Oprava paty zdi. Narušené zdivo nutno vybourat a styk se stávajícím zdívem očistit.
5	Rekonstrukce části zřícené zdi. Narušené části odbourat, základ očistit a zeď vyzdí z LK na CM do původních rozměrů. Za zdí zřídit protimrazový klín. Poškozenou patu zachovalé zdi doplnit.
6	Rekonstrukce části zřícené zdi. Narušené části odbourat, základ očistit a zeď vyzdí z LK na CM do původních rozměrů. Za zdí zřídit protimrazový klín.
7	Rekonstrukce části zřícené zdi. Narušené části odbourat, základ očistit a zeď vyzdí z LK na CM do původních rozměrů. Za zdí zřídit protimrazový klín. Poškozenou patu zachovalé zdi doplnit.
8+8a	Oprava narušeného zdiva PB pod stupněm – dva úseky. Rozebrat a znovu vyzdít. 8a Odstranění splavenin, uložit do nátrže PB
9	Bok spadiště v havarijním stavu. Rozebrat a znovu vyzdít, za zdí zřídit protimrazový klín.
10	Bok spadiště v havarijním stavu, části zdi chybí. Zdivo rozebrat a vyzdít do původních rozměrů, zřídit protimrazový klín.
11	Doplnění vypadaných kamenů ze lince zdi, narušené okolní zdivo odbourat nebo řádně očistit
12	Oprava paty zdi pod prahem. Narušené zdivo odbourat, zeď doplnit a obnovit spárování
13	Oprava boku spadiště a prahu. Vyčistit vypadané spáry na hloubku 12 cm a spárování obnovit
14	Oprava paty zdi. Odbourat narušené zdivo, doplnit do původních rozměrů a opravit spárování .
15	Oprava boku spadiště v havarijním stavu. Rozebrat a znovu vyzdít na CM.
16	Oprava přelivné hrany stupně. Odbourat narušené zdivo, doplnit do původních rozměrů a opravit spárování .
17	Oprava paty zdi. Očistit stávající zdivo, doplnit do původních rozměrů a opravit spárování .
18	Oprava spárování, vysekat a vyčistit poškozené spáry na hloubku 12 cm a obnovit spárování
19	Oprava spáry mezi základem a zdí. Odbourat poškozené části zdiva a betonu u spáry, doplnit vypadlé kameny , vyčistit spáru na hloubku 12 cm a obnovit spárování
19	Vyčistit dno od splavenin a obnovit dlažbu tl.50 cm z kopáků na sucho. Splaveniny z čištění rozprostřít na dně pod opravou.
20	Oprava spáry mezi základem a zdí. Odbourat poškozené části zdiva a betonu u spáry, doplnit patu zdi do původních dimenzí.
20	Doplnit snížené dno do původní úrovně těžkou kamennou rovnaninou.
21	Oprava stávající narušené zdi. S ohledem na vzrostlé stromy ve zdivu bude provedena pouze částečná nezbytná oprava. Narušené zdivo vybourat, doplnit patu zdi a vypadlé kameny. Stromy zachovat bez poškození
22	Oprava paty zdi. Poškozené zdivo vybourat a znovu vyzdít na CM.
23	Oprava paty zdi. Poškozené zdivo vybourat a znovu vyzdít na CM.
24	Oprava spárování, vysekat a vyčistit poškozené spáry na hloubku 12 cm a obnovit spárování
25	Doplnit poškozenou kamennou rovnaninu paty svahu LB
26	Doplnit poškozenou kamennou rovnaninu paty svahu PB
27	Doplnit vypadané kameny a opravit spárování, vysekat na hl.12 cm.
28	Odbourat uvolněné a narušené zdivo a doplnit patu zdi do původních dimenzí