



Při ukládání geotextilie Netex je nutno dodržet tento postup. Netex položit na upravené dno, zarovnat kameny dlažby, vyplnit mezery štěrkopískem aby byla geotextilie přitlačena ke kulatině, ohnout kraj Netexu a zdvojenou geotextilií přibít ke kulatině. Potom doplnit mezery štěrkopískem. Zahájit pokládku přibíáním je nepřípustné, při přitížení kameny by mohlo dojít k vytržení geotextilie ze spoje hřebíky.

Projektant: Ing. Jan Kubát Pod Parkem 740 54301 Vrchlabí 1	Formát: A4
	Datum: 8/2014
Akce: Bolkovský potok PŠ 6/2013	Stupeň: Technická pomoc pro zadání stavby
	Č. přílohy: 11
Příloha: Pas dvojitý z kulatiny, detail kotvení geotextilie \Netex	Měřítko: 1:20
Objednatel: Správa KRNAP	Katastr. Rudník
	Obec: Rudník