

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

Vysvětlivky : D – stmívaný okruh, S – samostatně spínaný okruh, C – okruh spínaný společně, T – trvale napájený okruh, TD – stmívané zářivky

<b>Silové kabely, rozváděč R.AV1</b>							
WL/PRAV1	CYKY 5C x 2,5	Napájecí přívod pro rozváděč R.AV1		400 V			
WL/AV1	CYKY 5C x 2,5	Napájecí přívod pro AV1		400 V		50	
WL/AV2	CYKY 5C x 2,5	Napájecí přívod pro AV2		400 V		30	
WL/AV3	CYKY 5C x 2,5	Napájecí přívod pro AV3		400 V		30	
WL/AV5	CYKY 5C x 2,5	Napájecí přívod pro AV5		400 V		15	
WL/AV6	CYKY 5C x 2,5	Napájecí přívod pro AV6		400 V		50	
<b>Silové kabely, rozváděč R.AV2</b>							
WL/PRAV2	CYKY 5C x 2,5	Napájecí přívod pro rozváděč R.AV2		400 V			
WL/AV4	CYKY 5C x 2,5	Napájecí přívod pro AV4		400 V		15	
<b>Silové kabely, AV1</b>							
WL/1	CYKY 3C x 1,5	Diorama 1: Kostra obra, scénický reflektor	AV1	230 V		5	D
WL/2	CYKY 3C x 1,5	Diorama 1: Kostra obra, scénický reflektor	AV1	230 V		5	D
WL/3	CYKY 3C x 1,5	Diorama 1: Kostra obra, scénický reflektor	AV1	230 V		5	D
WL/4	CYKY 3C x 1,5	Diorama 1: Kostra obra, scénický reflektor	AV1	230 V		5	D
WL/5	CYKY 3C x 1,5	Diorama 1: Kostra obra, scénický reflektor	AV1	230 V		10	D
WL/6	CYKY 3C x 1,5	Diorama 1: Kostra obra, scénický reflektor	AV1	230 V		10	D
<b>Silové kabely, AV2</b>							
WL/7	CYKY 3C x 1,5	Diorama 2: Rituální pohřeb cromagnonců, scénický reflektor	AV2	230 V		10	D

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

WL/8	CYKY 3C x 1,5	Diorama 2: Rituální pohřeb cromagnonců, scénický reflektor	AV2	230 V		10	D
WL/9	CYKY 3C x 1,5	Diorama 2: Rituální pohřeb cromagnonců, scénický reflektor	AV2	230 V		10	D
WL/10	CYKY 3C x 1,5	Diorama 2: Rituální pohřeb cromagnonců, scénický reflektor	AV2	230 V		10	D
WL/11	CYKY 3C x 1,5	Diorama 2: Rituální pohřeb cromagnonců, scénický reflektor	AV2	230 V		5	D
WL/12	CYKY 3C x 1,5	Diorama 2: Rituální pohřeb cromagnonců, scénický reflektor	AV2	230 V		5	D
WL/13	CYKY 3C x 1,5	Diorama 2: Rituální pohřeb cromagnonců, scénický reflektor	AV2	230 V		5	D
WL/14	CYKY 3C x 1,5	Diorama 2: Rituální pohřeb cromagnonců, scénický reflektor	AV2	230 V		5	D
WL/15	CYKY 3C x 1,5	Diorama 2: Rituální pohřeb cromagnonců, scénický reflektor	AV2	230 V		5	D
WL/16	CYKY 3C x 1,5	Diorama 2: Rituální pohřeb cromagnonců, scénický reflektor	AV2	230 V		10	D
WL/71	CYKY 3C x 1,5	Diorama 2: Rituální pohřeb cromagnonců, videoprojektor	AV2	230 V		5	S

**Silové kabely, AV3**

WL/20	CYKY 3C x 1,5	Diorama 3: Magie – malba a sdělení, scénický reflektor	AV3	230 V		5	D
WL/21	CYKY 3C x 1,5	Diorama 3: Magie – malba a sdělení, scénický reflektor	AV3	230 V		10	D
WL/22	CYKY 3C x 1,5	Diorama 3: Magie – malba a sdělení, scénický reflektor	AV3	230 V		10	D
WL/23	CYKY 3C x 1,5	Diorama 3: Magie – malba a sdělení, scénický reflektor	AV3	230 V		10	D
WL/24	CYKY 3C x 1,5	Diorama 3: Magie – malba a sdělení, scénický reflektor	AV3	230 V		10	D
WL/25	CYKY 3C x 1,5	Diorama 3: Magie – malba a sdělení, scénický reflektor	AV3	230 V		10	D
WL/26	CYKY 3C x 1,5	Diorama 3: Magie – malba a sdělení, scénický reflektor	AV3	230 V		10	D
WL/27	CYKY 3C x 1,5	Diorama 3: Magie – malba a sdělení, scénický reflektor	AV3	230 V		10	D
WL/28	CYKY 3C x 1,5	Diorama 3: Magie – malba a sdělení, scénický reflektor	AV3	230 V		10	D
WL/29	CYKY 3C x 1,5	Diorama 3: Magie – malba a sdělení, scénický reflektor	AV3	230 V		10	D
WL/73	CYKY 3C x 1,5	Diorama 3: Magie – malba a sdělení, vývod pro videoprojektor	AV3	230 V		5	S

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

**Silové kabely, AV4**

WL/32	CYKY 3C x 1,5	Diorama 4: Jeskynní medvědi, scénický reflektor	AV4	230 V		5	D
WL/33	CYKY 3C x 1,5	Diorama 4: Jeskynní medvědi, scénický reflektor	AV4	230 V		5	D
WL/34	CYKY 3C x 1,5	Diorama 4: Jeskynní medvědi, scénický reflektor	AV4	230 V		5	D
WL/35	CYKY 3C x 1,5	Diorama 4: Jeskynní medvědi, scénický reflektor	AV4	230 V		10	D
WL/36	CYKY 3C x 1,5	Diorama 4: Jeskynní medvědi, scénický reflektor	AV4	230 V		10	D
WL/37	CYKY 3C x 1,5	Diorama 4: Jeskynní medvědi, scénický reflektor	AV4	230 V		10	D
WL/38	CYKY 3C x 1,5	Diorama 4: Jeskynní medvědi, scénický reflektor	AV4	230 V		5	D
WL/39	CYKY 3C x 1,5	Diorama 4: Jeskynní medvědi, scénický reflektor	AV4	230 V		5	D
WL/40	CYKY 3C x 1,5	Diorama 4: Jeskynní medvědi, scénický reflektor	AV4	230 V		10	D
WL/41	CYKY 3C x 1,5	Diorama 4: Jeskynní medvědi, scénický reflektor	AV4	230 V		10	D
WL/42	CYKY 3C x 1,5	Diorama 4: Jeskynní medvědi, scénický reflektor	AV4	230 V		15	D
WL/43	CYKY 3C x 1,5	Diorama 4: Jeskynní medvědi, scénický reflektor	AV4	230 V		20	D
WL/75	CYKY 3C x 1,5	Diorama 4: Jeskynní medvědi, vývod pro videoprojektor	AV4	230 V		5	S

**Silové kabely, AV5**

WL/46	CYKY 3C x 1,5	Diorama 5: Lidé středního pleistocénu, scénický reflektor	AV5	230 V		5	D
WL/47	CYKY 3C x 1,5	Diorama 5: Lidé středního pleistocénu, scénický reflektor	AV5	230 V		5	D
WL/48	CYKY 3C x 1,5	Diorama 5: Lidé středního pleistocénu, scénický reflektor	AV5	230 V		10	D
WL/49	CYKY 3C x 1,5	Diorama 5: Lidé středního pleistocénu, scénický reflektor	AV5	230 V		10	D
WL/50	CYKY 3C x 1,5	Diorama 5: Lidé středního pleistocénu, scénický reflektor	AV5	230 V		15	D
WL/51	CYKY 3C x 1,5	Diorama 5: Lidé středního pleistocénu, scénický reflektor	AV5	230 V		15	D
WL/52	CYKY 3C x 1,5	Diorama 5: Lidé středního pleistocénu, scénický reflektor	AV5	230 V		5	D
WL/53	CYKY 3C x 1,5	Diorama 5: Lidé středního pleistocénu, scénický reflektor	AV5	230 V		10	D
WL/54	CYKY 3C x 1,5	Diorama 5: Lidé středního pleistocénu, scénický reflektor	AV5	230 V		10	D
WL/55	CYKY 3C x 1,5	Diorama 5: Lidé středního pleistocénu, scénický reflektor	AV5	230 V		10	D

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

WL/56	CYKY 3C x 1,5	Diorama 5: Lidé středního pleistocénu, scénický reflektor	AV5	230 V		5	D
WL/57	CYKY 3C x 1,5	Diorama 5: Lidé středního pleistocénu, scénický reflektor	AV5	230 V		5	D

**Silové kabely, AV6**

WL/60	CYKY 3C x 1,5	Diorama 6: Největší hadí jeskyně Evropy, scénický reflektor	R.AV1	230 V		5	D
WL/61	CYKY 3C x 1,5	Diorama 6: Největší hadí jeskyně Evropy, scénický reflektor	R.AV1	230 V		5	D
WL/62	CYKY 3C x 1,5	Diorama 6: Největší hadí jeskyně Evropy, scénický reflektor	R.AV1	230 V		10	D
WL/63	CYKY 3C x 1,5	Diorama 6: Největší hadí jeskyně Evropy, scénický reflektor	R.AV1	230 V		15	D

**Slaboproudé kabely**

WS/1	Speaker 2 x 2,5	Diorama 1: Kostra obra, reproduktor	AV1	mn		5	
WS/2	Speaker 2 x 2,5	Diorama 1: Kostra obra, reproduktor	AV1	mn		5	
WS/3	Speaker 2 x 2,5	Diorama 2: Rituální pohřeb cromagnonců, reproduktor	AV2	mn		10	
WS/4	Speaker 2 x 2,5	Diorama 2: Rituální pohřeb cromagnonců, reproduktor	AV2	mn		5	
WS/5	Speaker 2 x 2,5	Diorama 3: Magie – malba a sdělení, reproduktor	AV3	mn		10	
WS/6	Speaker 2 x 2,5	Diorama 3: Magie – malba a sdělení, reproduktor	AV3	mn		15	
WS/7	Speaker 2 x 2,5	Diorama 4: Jeskynní medvědi, reproduktor	AV4	mn		10	
WS/8	Speaker 2 x 2,5	Diorama 4: Jeskynní medvědi, reproduktor	AV4	mn		5	
WS/9	Speaker 2 x 2,5	Diorama 4: Jeskynní medvědi, reproduktor	AV4	mn		20	
WS/10	Speaker 2 x 2,5	Diorama 4: Jeskynní medvědi, reproduktor	AV4	mn		20	
WS/11	Speaker 2 x 2,5	Diorama 5: Lidé středního pleistocénu, reproduktor	AV5	mn		10	
WS/12	Speaker 2 x 2,5	Diorama 5: Lidé středního pleistocénu, reproduktor	AV5	mn		10	
WS/13	Speaker 2 x 2,5	Diorama 5: Lidé středního pleistocénu, reproduktor	AV5	mn		5	
WS/14	Speaker 2 x 2,5	Diorama 5: Lidé středního pleistocénu, reproduktor	AV5	mn		10	
WS/15	Speaker 2 x 2,5	Diorama 6: Největší hadí jeskyně Evropy, reproduktor	AV6	mn		5	

[illegible]