

## Protokol o pravidelné kontrole analyzátorů ve stanici AIM

Datum:	
Umístění stanice:	Ústí nad Labem - město
Přístroj (typ) :	Sir Galahand – HG PSA 10.525
Výrobní číslo:	658
Odpovědný technik:	

POLOŽKA	AKCE	FREKVENCE	KOMENTÁŘ	KONTROLA / K VÝMĚNA / V NASTAVENÍ / N
Kalibrace	Kontrolní kalibrace	1x týdně	Kontrola při preventivních prohlídkách 3-4 měsíce	
	Výměna filtrační membrány v kalibračním otvoru	1x týdně	Kontrola při preventivních prohlídkách 3-4 měsíce	
Vstupní filtr	Výměna filtrační membrány na vstupu vzorku	1 x měsíčně	Kontrola při preventivních prohlídkách 3-4 měsíce	
Čištění	Vyčištění amalgamátoru nulového vzorku	4-6 měsíců	Kontrola každé 3-4 měsíce při preventivních prohlídkách	
Test těsnosti	Vyhodnocení těsnosti přístroje	4-6 měsíců	Kontrola každé 3-4 měsíce při preventivních prohlídkách	
Pump	Výměna přepážky vakuové pumpy	1x ročně	Kontrola při preventivních prohlídkách	
Rtuťová výbojka	Kontrola rtuťové výbojky/výměna	1 x ročně	Kontrola při preventivních prohlídkách	

\* červeně označené úkony jsou vykonávány provozovatelem zařízení, jejich dodržování je kontrolováno při pravidelných prohlídkách autorizovanou servisní společností na základě smlouvy

.....  
Za zákazníka

.....  
Za dodavatele